




FINITRICE STRADALE BF 900 C - Tier 4i

PRESTAZIONI



Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m³


BF 900 C S 500	41,969
BF 900 C S 600	43,423
BF 900 C S 300 M	43,423

Equipaggiamento standard

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Sedile di guida girevole e traslabile lateralmente
- ☒ Protezione, cruscotto
- ☒ Tettuccio ribaltabile idraulicamente
- ☒ Display digitale gestione macchina
- ☒ Sponde della tramoggia indipendenti
- ☒ Kit di pulizia
- ☒ Regolazione idraulica altezza coclea
- ☒ Cingoli con raschiatori
- ☒ L.C.S. Sistema
- ☒ Bloccaggio idraulico del banco
- ☒ Regolazione profilo trasversale di stesa
- ☒ 6 Luci di lavoro
- ☒ Pulsantiera laterale coclea/nastri
- ☒ Dotazione attrezzi
- ☒ Pattini in gomma
- ☒ Presa 2x240 volt
- ☒ 2 coclee proporzionali e reversibili in ghisa ad usura ridotta, settori della coclea sostituibili singolarmente
- ☒ 2 nastri indipendenti l'uno dall'altro e reversibili, lamiera ad alta resistenza all'usura

Equipaggiamento supplementare

- ☐ Tramoggia con sponda frontale idraulica
- ☐ Piattaforma traslabile idr./elettr.
- ☐ Regolazione idr. del profilo trasversale di stesa
- ☐ Paratie laterali girevoli
- ☐ Paravento laterale piattaforma
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ Impianto aspirazione fumi
- ☐ Lubrificazione centralizzata
- ☐ L.C.S. unilaterale
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Allargatori S 500 + S 600 + S 300 M
- ☐ 250 mm
- ☐ 500 mm
- ☐ 750 mm
- ☐ 1250 mm
- ☐ Riduttori stesa
- ☐ Sagomatore bordi 45°/60°
- ☐ Pallone luminoso
- ☐ Presa 2x240 volt
- ☐ Sistemi di Livellazione: Livellazione longitudinale e trasversale con sensori a ultrasuoni o meccanici
- ☐ Allargatore idr. S 300 M, 750 mm



Dimensioni in mm

	A	B	H	H ₂	L	W
BF 900 C S 500	3360	2550	3865	3055	6800	2550
BF 900 C S 600	3360	3000	3865	3055	6800	3000
BF 900 C S 300 M	3360	3000	3865	3055	6600	3000

Dati Tecnici

Pesi

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Peso operativo CECE	21150	21450	19050

Dimensioni di trasporto

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Lunghezza	6800	6800	6600
Lunghezza	2550	3000	3000
Altezza	3055	3055	3055

Prestazioni di guida

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Velocità di marcia (1)	0-4,5	0-4,5	0-4,5
Velocità di lavoro (1)	0-25	0-25	0-25

Motore

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Costruttore	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
Tipo	TCD 6.1 L6	TCD 6.1 L6	TCD 6.1 L6
Normativa sui gas di scarico	4i / 3 b	4i / 3 b	4i / 3 b
Raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua
Numero di cilindri	6	6	6
Potenza ISO 3046	160	160	160
Numero di giri	2000	2000	2000

Telaio

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Cingolo			
-Passo	2700	2700	2700
-Larghezza	300	300	300

Tramoggia

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Capacità	7,2	7,2	7,2
Larghezza (sponde aperte)	3320	3320	3320
Larghezza (sponde chiuse)	2250	2250	2250
Lunghezza	2010	2010	2010
Altezza di caricamento (centro)	500	500	500

Nastro / coclea

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Numero	2	2	2
Larghezza	400	400	400
Numero di giri	60	60	60
Indipendente	Serie	Serie	Serie
Reversibile	Serie	Serie	Serie

Coclea

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
->Numero	2	2	2
->Diametro della coclea	400	400	400
->Numero di giri	95	95	95
->Reversibile	Serie	Serie	Serie

Banco

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Tipo di banco	S 500	S 600	S 300 M
Larghezza base chiuso	2550	3000	3000
Larghezza base aperto	5000	6000	-
Larghezza max. di lavoro	9000	10000	13000
Larghezza min. con riduttori stesa	1800	2300	2300
Spessore di stesa	300	300	300
Profondità piastra di usura	400	400	420
Spessore piastra di usura	15	15	15
Riscaldamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Profilo trasversale di stesa	-2,5 ... +4,5	-2,5 ... +4,5	-2,0 ... +3,0
Frequenza di compattazione	0-29	0-29	0-29
Frequenza di vibrazione	20-58	20-58	20-58
Peso base	3900	4200	1800

Rifornimenti

	BOMAG BF 900 C S 500	BOMAG BF 900 C S 600	BOMAG BF 900 C S 300 M
Carburante	315	315	315
Olio idraulico	160	160	160

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 011 07 409

240413 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

