

# DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 55 E



**Di facile trasporto**

Design compatto e timone di guida ribaltabile



**Comando preciso e sicuro**

Tutte le funzioni integrate nella testa timone



**Non aderisce sull'asfalto**

Spruzzatura d'acqua con grande serbatoio dell'acqua (standard)

## Dimensioni di trasporto in m3

BW 55 E


0,671

## Equipaggiamento standard

- ☒ Spruzzatura acqua
- ☒ Timone di guida con antivibratore
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ Raschiatori ant. e post.
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Sistema di sicurezza
- ☒ Protezione retromarcia
- ☒ Supporti di sicurezza ant. e post.
- ☒ 3-2-1 Warranty

## Equipaggiamento opzionale

- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY



## Dimensioni in mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55 E	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

## Dati Tecnici

## BOMAG

## BW 55 E

### Pesi

Peso operativo CECE .....	kg	161
Peso proprio .....	kg	151
Carico statico lineare CECE .....	kg/cm	2,9

### Dimensioni

Larghezza di lavoro .....	mm	560
---------------------------	----	-----

### Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti .....	km/h	0- 1,1
Velocità di trasferimento(1) indietro .....	km/h	0- 1,1
Velocità di trasferimento(2) avanti .....	km/h	0- 1,6
Velocità di trasferimento(2) indietro .....	km/h	0- 1,6
Max. pendenza sup.senza / con vibr. ....	%	25/20

### Propulsione

Marca .....	Honda
Modello .....	GX 120
Normativa sui gas di scarico livello .....	CARB Phase III
Raffreddamento .....	aria
Numero dei cilindri .....	1
Potenza SAE J 1349 .....	kW 2,5
Velocità .....	min-1 2.750
Carburante .....	benzina
Avviamento .....	a strappo
Sistema di trasmissione .....	meccanico
Consumo medio di carburante in lavoro .....	l/h 0,7

### Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione .....	meccanico
Frequenza .....	Hz 77
Ampiezza .....	mm 0,50
Forza centrifuga .....	kN 10

### Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura .....	gravità
---------------------------	---------

### Capacità

Carburante .....	l 2,5
Acqua .....	l 16,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 620 02 010

151215 Sa

## BOMAG

Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

